


PhotoEuro[®] PLUS



Il kit è composto da:

- un foglio abrasivo per applicazioni magnetiche **monouso**
- una salvietta umida detergente **monouso**

The kit is composed of:

- a **disposable** abrasive sheet for magnetic devices
- a **disposable** damp cleaning serviette

A COSA SERVE • WHAT IS IT FOR?

• **PhotoEuroplus** è uno strumento preciso ed affidabile nel tempo, ma le banconote che riceve sono spesso sporche, unte e stropicciate. Allo sporco aderiscono fibre di tessuto, peli e briciole che nel passaggio si trasferiscono ai rulli in gomma e alla testina magnetica, compromettendo nel tempo il corretto trascinarsi e la capacità di lettura.

Il kit di pulizia serve a rimuovere lo sporco nel modo più corretto ed efficace.

L'operazione di pulizia va ripetuta con un nuovo kit ogni tre o quattro mesi, secondo la frequenza d'uso del PhotoEuroplus e delle caratteristiche dell'ambiente (presenza di fumo, vapori, polvere...).

• **PhotoEuroplus** is an accurate long lasting instrument, but the banknotes it receives are often dirty, greasy and crumpled. On their surface there are tissue fibres, hair and crumbs that are transferred to the rubber rollers and to the magnetic head while passing. After some time the dirt could compromise the proper dragging and reading capability of the device.

The cleaning kit removes it in the most appropriate and effective way.

A new kit has to be used to clean the device every other/third month, depending on how often the PhotoEuroplus is used and to the environment characteristics (smoke, steam, dust, etc).



PHOTOVOX srl
Via Belmonte, 1
10087 VALPERGA (TO) Italy
tel. ++39 0124 653811
fax ++39 0124 616289
e-mail: photovox@photovox.it
web: www.photovox.it

1) • FOGLIO ABRASIVO MONOUSO

Inserire il **lato più lungo** del foglio con la **superficie abrasiva rivolta verso l'alto**. Fate passare il foglio all'interno del PhotoEuroplus, allo stesso modo delle banconote, da una ad un massimo di tre volte consecutive. Il foglio non è riutilizzabile.

• DISPOSABLE ABRASIVE SHEET

Insert the **long side** of the sheet. The **abrasive surface must be upwards**. Push the sheet into the PhotoEuroplus like a banknote one or at most three consecutive times. The sheet cannot be used again.


2) • SALVIETTA DETERGENTE MONOUSO • DISPOSABLE DAMP CLEANING SERVIETTE

Dopo averla estratta dalla busta, inserire la salvietta detergente monouso dal **lato più lungo**, facendola passare più volte, sino alla rimozione dello sporco dai rulli di trascinarsi. La salvietta detergente non è conservabile e va utilizzata per una sola fase di pulizia.

Take the disposable damp serviette out of the bag, insert its **long side** into the PhotoEuroplus many times until the dragging rollers are clean. The cleaning serviette cannot be kept and used again.

Fate sempre riferimento al manuale d'uso e manutenzione e **non utilizzate mai altri sistemi e materiali**, i quali possono danneggiare in modo irrimediabile l'apparecchiatura e causare la decadenza di ogni garanzia. Potete ordinare un nuovo kit direttamente alla Photovox o al Distributore dal quale lo avete acquistato, telefonando o inviando una e-mail citando i vostri dati ed il codice **12777**: il kit vi sarà spedito a mezzo posta contrassegno.

Please always consult the Maintenance and Repair Handbook and **don't use any other system or material**, they could irretrievably damage the device and cause the expiration of warranty. You can order a new Kit to Photovox or to the Dealer where you bought it by a telephone call or sending an e-mail with your data and the code **12777**: the kit will be sent to you by mail, cash on delivery.



1



2